

donice

wielkogabarytowe

(powyżej 100 cm × 100 cm)

instrukcja

dotycząca transportu

i użytkowania

www.slabb.pl

zamowienia@slabb.pl

tel. 533-216-816

tel. 730-165-105

Adres

ul. Szkolna 11

43-230 Goczałkowice Zdrój

SLABB

Każda z donic wielkogabarytowych posiada 4 śruby zatopione w dnie, które wspomagają ustawienie jej na zawiesiach. Wkręcenie w zatopioną w dnie donicy śrubę z gwintem umożliwi zaczeplenie zawiesi oraz przenoszenie donicy za pomocą dźwigu bądź innego urządzenia.

Dziury w dnie donicy to otwory drenażowe umieszczone tam na etapie produkcji – nie mają wpływu na trwałość produktu, zapewniają właściwe odprowadzanie wody.

Po umieszczeniu donicy we właściwym miejscu, a przed zasypaniem jej ziemią **należy zaizolować boki oraz dno**. Rekomendujemy wykorzystanie **miękkiego styropianu elewacyjnego** o grubości min. 5 cm. Styropian do ściany donicy należy przykleić za pomocą kleju do styropianu (najlepiej pianoklej) około 10 cm poniżej szczytu donicy.

Takie działanie wyklucza ryzyko uszkodzenia donicy do którego może dojść w przypadku powstania zbyt dużych naprężeń pomiędzy wypełnieniem donicy, a jej ścianami (zwłaszcza podczas sezonu zimowego).

W przypadku niezastosowania się do niniejszej instrukcji ewentualne reklamacje nie będą uznawane.

Donice impregnowane są po procesie produkcyjnym środkiem hydrofobowym. Aby utrzymać ich żywotność oraz estetykę impregnację należy powtarzać co 3 lata.